

Mätinstrument
för temperatur,
tryck, fukt och flöde

SL

INGENJÖRSFIRMA SIXTEN LARSSON AB

Telefon: 0431-106 18
Telefax: 0431-829 81
Brandsvigsgatan 7
262 73 Ängelholm
www.sixtenlarssonab.se



Digital stegräknare.

Typ: HITRAX WALK SL422003

Stegräknare för jogging eller promenad/vandring, sträcka (km/miles), kaloriförbrukning.

Batteri: Knappbatteri LR 44 1.5V.

Dimension: 48 x 8.5 x 36 mm.

Vikt: 40g.

Stegräknaren fästes i byxlinningen eller i livremmen så nära mitten av kroppen som möjligt.

Tag bort skyddstejpen vid batteriet, stegräknaren är nu klar för att användas.

Mätning

Tryck på RESET knappen för att ta bort alla mätvärden.

Med MODE knappen kan ni när som helst se antalet steg, distansen i miles, kilometer och kaloriförbrukningen. Stegräknaren känner automatiskt om det är promenad/vandring eller jogging och beräknar motsvarande värde. Stegräknaren släcks efter 2 minuter om den inte är i rörelse men genom att trycka på någon av knapparna tänds displayen igen.

Problem

För få steg visas:

Flytta stegräknaren närmare mitten av kroppen.

Långsam visning:

Omgivningstemperaturen var under 0°C, visningen normaliseras vid stigande temperatur.

Svart display:

Stegräknaren har legat för länge i solljuset, visningen normaliseras sig i skuggan.

Batteri:

Byt batteri när visningen blir svagare. På baksidan av stegräknaren är det två skruvar, lossa på dessa och lyft av locket. Tag ur det förbrukade batteriet och lägg i ett nytt med plussida nedåt, skruva på locket igen. Ett förbrukat batteri skall lämnas till återvinningen.

OBS!

Utsätt inte stegräknaren för extrema temperaturer, vibrationer eller skakningar.

Rengör stegräknaren med en mjuk lätt fuktig trasa, använd **inte** lösningsmedel eller duschmedel.

Försök inte att reparera stegräknaren själv.

Vid reklamation vänd er till inköpstället, plocka bort batteriet före reklamationen.

Vid oaktsam behandling gäller inte garantin.

