



Kontrollinstrument för mätning av fukt i trä och byggmaterial

SL305502

Användningsområde:

Kontroll av fukthalten i sågat timmer och ved.
Även för kontroll av fukthalten i byggmaterial som puts, murbruk o.s.v.
Fukthalten visas direkt i teckenfönstret

TEKNISKA DATA

Mätområde

Trä: 6.0 – 42.0 % **Upplösning:** 1.0 %.

Mätområde

Byggmaterial: 0.2 – 2.0 % **Upplösning:** 0.1 %.

Noggrannhet Trä

< 30% +/- 2 %; ≥ 30 % +/- 4 %.

Noggrannhet Byggmaterial

< 1.4 % +/- 0.1 %; ≥ 1.4 % +/- 0.2 %.

Temperatur

0 ... 40°C (32 ... 104°F) **Upplösning:** 1°C.

Automatisk avstängning

Om instrumentet inte används stängs det automatiskt av efter cirka 15 sekunder.

Batteri

4 x knappbatteri (LR 44). Öppna batterifacket, drag ner den nedre blå delen på instrumentet och lägg i 4 stycken knappbatteri (LR44), placera +/- pol enligt markeringen. För tillbaka den blåa kåpan.

Batteribyte

- När en batterisymbol syns i teckenfönstret, byt batteri.
- Använd Alkaline batteri.
- Kontrollera att batterierna ligger rätt.
- Byt ut svaga batterier.
- Tänk på att batterier innehåller syra, var försiktig vid läckande batterier, använd handskar och skyddsglasögon.
- OBS! Förbrukade batterier lämnas till återvinningen.

Mätning

Tag av den övre blåa skyddskåpan och tryck på ON/SET knappen. OBS! Mätstiften är vassa. Bakgrundsbelysningen kopplas automatiskt på och släcks efter cirka 3 sekunder. Vid fuktmätning trycker ni de båda mätstiften i materialet som skall kontrolleras. Mätresultatet visas i teckenfönstret. Vid mätning av temperaturen visas omgivningstemperaturen direkt.

Funktioner

- Mätning av fukthalten i trä, en trädssymbol syns.
- Mätning av fukthalten i murverk, en mursymbol syns.
- Temperaturmätning i Celsius °C och Fahrenheit °F.

Välj vad som skall mätas

Tryck på ON/SET knappen i cirka 3 sekunder. Nu blinkar det en symbol i teckenfönstret, tryck en gång till och välj den önskade mätfunktionen.

Förvaring

Förvara instrumentet på en torr plats. Utsätt det ej för extrema temperaturer, vibrationer och skakningar. Rengör instrumentet med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd inga tvätt- eller lösningsmedel.

ΔSäkerhetsinstruktion

Detta instrument är ingen leksak, förvaras oåtkomligt för barn. Använd inte detta instrument som ett säkerhets- eller varningsinstrument eller på något annat område där hälsofarliga och materiella skador kan uppträda på grund av instrumentets felmaginal. Vid oaktsam behandling gäller ej garantin.



Dimension 80 x 40 x 20 mm.

Vikt 50g.